Demoledor

Cat.: 60-4311

Manual del Usuario – Favor de leerlo antes de utilizar este equipo

¡IMPORTANTE!

Si aparece un icono al final de un párrafo, vaya al casillero con el icono correspondiente en la página para revisar información pertinente.

⚠ - Advertencia **! – Importante**

- Precaución **- Pista**

- Nota

PRECAUCIÓN

- **Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.**
- **No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (estándar, alcalinas, recargables) o recargables de diferentes capacidades.**
- **Si no piensa utilizar el camión durante una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar líquidos que pueden destruir partes electrónicas.**

Gracias por comprar el demoledor RadioShack, su camión está fabricado para poder manejar el camino, ya sea que el camino sea una vereda o un corredor.

Construido en una escala de 1/18, el camión puede alcanzar velocidades de hasta 137,5 metros (450 pies) por minuto. Viene con dos radiofrecuencias (27 MHz y 49 MHz) para que usted pueda correr con un amigo, si es que usted y su amigo utilizan carros que operan en diferentes frecuencias. Revise la caja de su camión para ver que frecuencia utiliza.



RadioShack®
www.radioshack.com™

© 2002 RadioShack Corporation
Todos los Derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas registradas
Utilizadas por RadioShack Corporation

INSTALANDO LAS BATERÍAS

Su camión utiliza seis baterías alcalinas tipo AA y el transmisor requiere de una batería de 9 V (no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y mayor duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

EN EL CAMIÓN

1. Deslice el interruptor ON /OFF a OFF.
2. Deslice el seguro OPEN /LOCK a OPEN.
3. Deslice el compartimiento de las baterías y levante la tapa. El compartimiento de las baterías tiene bisagras, no la intente quitar.
4. Coloque las baterías en el compartimiento de las baterías como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
5. Cierre el compartimiento de las baterías y cierre el seguro OPEN /LOCK a LOCK

⚠ ADVERTENCIA ⚠

Instalando las Baterías
Disponga de las baterías de manera rápida y adecuada. No las queme o entierre.
Manejando el Camión
Nunca juegue con el camión en la calle

Cuando el camión deje de operar adecuadamente, cambie las baterías.

EN EL TRANSMISOR

1. Deslice el interruptor ON/ OFF a OFF
2. Deslice la tapa del compartimiento de las baterías en dirección de la flecha y retírela.
3. Coloque la batería en el compartimiento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
4. Coloque la tapa y asegúrela.

Cuando el rango del transmisor disminuya, cambie su batería. ⚠

MANEJANDO EL CAMIÓN

PRECAUCIÓN
No maneje el camión en lodo o tierra, en pisos mojados o en arena, lluvia o nieve. Estas condiciones lo pueden dañar

1. Deslice el interruptor ON/ OFF en la parte de abajo del camión a ON. ⚠
2. Deslice el interruptor ON /OFF del transmisor a ON. ⚠
3. Utilice los niveladores del control para controlar el movimiento y dirección del camión. La barra del camión se enciende al moverse el camión.

Nivelador de Control Izquierdo.

- Mueva hacia delante para mover el camión hacia delante
- Jale hacia atrás, para mover el camión hacia atrás.
- Libere para detener el camión



Nivelador de control Derecho

- Mueva hacia la izquierda para ir a la izquierda
- Mueva a la derecha para ir a la derecha
- Libere para ir derecho

4. Cuando termine de utilizar el camión, deslice los interruptores ON /OFF en al transmisor y en el camión a OFF.

ALINEACIÓN DE LAS RUEDAS

Si el camión no se mueve en línea recta al liberar el nivelador derecho del controlador, ajuste el controlador de alineamiento en la parte de abajo del camión. Gire el control a la (L) si el camión se recarga a la derecha o (R) si se recarga a la izquierda.



CUIDADO

Mantenga el camión seco; si se llegara a mojar, séquelo de inmediato. Utilice y almacene el camión únicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el camión con cuidado; no lo tire. Mantenga el camión lejos del polvo y tierra, y límpielo con un trapo húmedo para conservarlo como nuevo.

SERVICIO Y REPARACIONES

Si su camión no opera como se supone, llévelo a su tienda RadioShack para recibir asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internos de su camión, puede causar un mal funcionamiento y puede invalidar su garantía y la autorización de la FCC para operarlo.

PISTAS ÚTILES

- Si utiliza su camión por periodos prolongados de tiempo, genera niveles elevados de calor. El calor ocasiona que el motor se desgaste. para ayudar a que los niveles de calor se mantengan abajo, cuando el paquete de baterías se termine, permita que el camión se enfríe durante por lo menos 10 minutos antes de instalar baterías nuevas.

- Si alguien utiliza un radio CB cerca, puede interferir con el control del camión. Si esto sucede, mueva el camión lejos del radio CB.

- Usted no puede operar su camión cerca de aparatos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que su camión. (27 MHz ó 49 MHz). Revise la caja de su camión para ver que frecuencia utiliza su camión.

- Si el camión se mueve lentamente, y usted acaba de instalar las baterías, revise el mecanismo de las ruedas para ver si tiene atorados hilos, cordones, cabellos o tierra.

Declaración de Conformidad de la FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Producto:	Demoledor
Modelo:	60-4311
Parte Responsable:	RadioShack 100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Teléfono:	817-415-3200

LA FCC DESEA INFORMARLE

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B. En lo relativo a la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radio frecuencia, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio-comunicaciones.

Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de TV/ Radio para recibir ayuda.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el camión.

Los cambios o modificaciones no aprobadas expresamente por RadioShack pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAMION	6 V cc (4 baterias tipo"AA")
CONTROL REMOTO	9 V cc (Una bateria 9 V cc)